

LV5 en LV7 waterniveaumeter

Aansluiten van de batterij

1. Verwijder de afsluitdop en het zakje silica gel.
2. Trek aan de antenne de printplaat uit de behuizing omhoog.
3. Koppel de batterijdraad aan de batterijconnector op de printplaat.
4. Plaats de printplaat terug in de behuizing en herplaats de silica gel.
5. Schroef de afsluitdop op de behuizing. Let erop dat het witte label de correcte afdichting niet belemmert.

Herstart van de LV meter & Installatie Modus

1. Als de behuizing van de LV meter aan de buitenkant is voorzien van een kleine ronde rode sticker kan de meter worden herstart zonder de behuizing te openen. Beweeg een magneet over de rode sticker zodat de LV meter herstart.
Alternatief om de LV meter te herstarten: open de behuizing en druk het kleine reset knopje op de printplaat vlak naast de antenne in.
2. De meter start op in **Installatie Modus**: maakt connectie met de INSIGHTNOW™ portal en gaat 10 keer 1 minuut meten en data verzenden.
3. Check in de installatiehelper of de LV meter goed functioneert.

LEDs op printplaat

Rode & groene LEDs branden tegelijk en continu

Dit is de LED test. Na een reset of herstart worden de LEDs gedurende enkele seconden getest.

Groene LED knippert

Geen fouten gevonden tijdens de testfase, de test is nog niet compleet.

Als de test na 5 minuten nog niet is afgerond gaat de rode LED continu branden. Dit kan duiden op een netwerk probleem, of de meter heeft geen bereik.

Rode LED knippert

Er is een fout gevonden tijdens de testfase, de test is nog niet compleet.

Als de test na 5 minuten nog steeds onjuist en incompleet is, gaat de rode LED continu branden. Dit kan duiden op een sensor probleem. Controleer of de sensorkabel correct is aangesloten.

Continu groene LED

De test is afgerond en er zijn geen fouten gevonden. 10 minuten na een reset of het aanzetten gaat de LED uit.

Continu rode LED

De test is afgerond maar er is/zijn fout(en) gevonden. 10 minuten na een reset of aanzetten gaat de LED uit.



Tijdens transport mag de batterij connector **nooit** zijn verbonden met de printplaat.

