

Activeren LV8 waterniveaumeter

Activeren van de LV meter en Installatie Modus

Let op: De doorkijkdop van deze LV meter niet losdraaien.
De LV meter uitsluitend met magneet activeren of resetten, **zonder** de behuizing te openen.

1. Plaats de magneet **2 seconden** op de rode stip op de behuizing. De gele LED knippert 2 keer.
2. Hierna gaat in de LV meter 2 seconden geel LED licht branden, de LED test.
3. De LV meter start op in **Installatie Modus** en zoekt verbinding met de portal. De LED knippert groen.
4. Zodra de verbinding is voltooid, brandt de LED continu groen.
De LV meter gaat hierna 10 keer 1 minuut meten en data naar de portal verzenden. Dit kan oudere data zijn die nog niet was verzonden.
5. Check in de Veldwerk Tool of de LV meter goed functioneert en er data in de portal verschijnt.

LEDs in de LV meter

- ●●●●●... → LV meter werkt
- ●●●●●... → geen bereik en/of netwerk probleem
- ●●●●●... → controleer de sensor en/of de kabel

●● ●● Geel LED licht

Dit is de activatie en LED test. Na magneet activatie van de LV meter of een reset worden de LEDs 2 sec. getest.

●●●●● Groene LED knippert

Geen fouten gevonden tijdens de testfase; de test is nog niet compleet.

●●●●● Rode LED knippert

Als de LED direct rood knippert, is er een fout gevonden op de printplaat. De LV meter moet retour naar Munisense. Schakelt de LED van groen knipperen naar rood knipperen en na 5 minuten naar continu rood, dan kan dit een sensor probleem betekenen. Controleer of de sensorkabel correct is aangesloten en de kabel op beschadigingen.

Continu groene LED

De test is afgerond en er zijn geen fouten gevonden. 10 minuten na het activeren, of een reset, gaat de LED uit.

Continu rode LED

De test is afgerond maar er is/zijn fout(en) gevonden. Dit kan een netwerk probleem betekenen, of de LV meter heeft geen bereik. Onderzoek of de locatie geschikt is voor telemetrie of plaats een externe puck antenne als het een metalen schutkoker is. 10 minuten na het activeren, of een reset, gaat de LED uit.

